


# LE SONOMATON: Comment ça marche?


## Pour s'enregistrer:

Appuyer sur enregistrer, et sur fin quand vous avez terminé.



## Si la tablette est en veille (écran noir)

Appuyez d'une simple pression sur le bouton d'allumage



et déverrouillez la tablette en faisant glisser le cadenas vers la droite

