

# - SONOMATON - INSTALLATION

Vous avez souhaité utiliser le Sonomaton (espace d'expression libre). Quelle bonne idée!! Mais avant d'en profiter, il va falloir le monter. C'est pas très compliqué mais il va falloir un peu d'huile de coude.

Pour vous aider, on a préparé un petit Mode d'Emploi.  
Bon courage! Ça vaut le coup!

## ATTENTION

- Le sonomaton est fragile. Soyez délicats au montage et au démontage
- Il faut au moins deux personnes pour manipuler certaines parties (des costauds)
- Ne montez pas le sonomaton trop prêt de murs, certaines étapes nécessitent de l'espace
- Si vous souhaitez déplacer le sonomaton une fois monté, poussez la base et non les parois
- Gardez bien les clés du sonomaton et de l'antivol sur vous
- Pensez à vous équiper d'une rallonge électrique

Le sonomaton est composé de:


- 1 base sur roulette



- 2 parties à charnière (① et ②)



- 2 planches vierges (③ et ④) / 1 planche avec support antivol ⑤



- 1 toit




- 1 pack tablette



### Etape 1:

Positionner le sonomaton à l'endroit voulu  
Vérouiller les roulettes



### Etape 2:

Enlever la sangle principale  
Enlever les 6 parties posées sur la base






### Etape 3:

Mettre la tablette tactile dans la barre antivol (partie ⑤)



Pour ce faire:

Maintenir appuyé vers le bas le bouton central arrière et faire glisser la barre vers l'extérieur




Mettre la tablette et faire glisser la barre vers l'intérieur




Brancher le câble d'alimentation à la tablette (chargeur)



Vérouiller la tablette avec la clé antivol



Faire passer le câble antivol et le câble d'alimentation dans les trous de la partie ⑤



Brancher l'adaptateur USB



**Etape 4:**

Prendre la partie ①

La mettre debout charnières au-dessus visibles (① au-dessus visible)






La poser sur la tranche ① de la base (moquette vers l'extérieur)



### Etape 5:

Prendre la partie ②

La mettre debout charnières au-dessus visibles (② au-dessus visible)



La déplier en forme de L




La poser sur la tranche ② de la base



### Etape 6:

Vérouiller 2 attaches à droite de la porte et 1 attache à l'angle opposé




### Etape 7:

Faire glisser la partie ③ (encoche vers le bas à droite) dans les glissières à l'intérieur des parties ① et ②



Positionner la rallonge électrique dans l'espace créé en faisant ressortir la prise électrique par le trou prévu à cet effet (côté droit)



Faire glisser la partie ④ dans les glissières, sur la partie ③





Faire glisser la partie ⑤ dans les glissières sur la partie ④ (penser à brancher le câble d'alimentation de la tablette sur la rallonge électrique).



### Etape 8:

Relever les 4 faces et verrouiller les attaches (x4)



Poser le toit



Et voila!!!

Reste à allumer la tablette (cf -SONOMATON- TABLETTE)