

# - SONOMATON - TABLETTE

Le pack tablette est composé de:



Allumer la tablette d'une pression prolongée sur le bouton sur le côté à droite, en haut



A l'allumage de la tablette:

Si vous arrivez sur cet écran




Déverrouillez en faisant glisser le cadenas vers la droite



Si vous arrivez sur cet écran



Appuyez sur l'icone kid place



Vous arrivez alors sur cet écran



Appuyez sur l'icone VoiceX pour lancer l'application de prise de son




La tablette est prête à fonctionner !

**Attention, il est conseillé d'aller régulièrement vérifier que la tablette n'est pas en veille. Si c'est le cas, il suffit d'appuyer d'une simple pression sur le bouton d'allumage (en haut côté droit de la tablette) et de déverrouiller la tablette en faisant glisser le cadenas vers la droite.**



## Pour s'enregistrer:

Appuyer sur enregistrer, et sur fin quand vous avez terminé.



## Pour écouter les messages enregistrés:

Aller dans l'onglet tous, sélectionner le fichier souhaité et faire lecture



## Pour récupérer les sons:

- Vous les confiez à Déclic, il suffit de nous rapporter la tablette
- Vous souhaitez les exploiter vous-même:
  - Branchez la tablette à votre ordinateur via le câble USB fourni (prise chargeur)
  - Allumez la tablette si ce n'est pas déjà fait (bouton rond sur le côté droit et haut)
  - Un nouveau périphérique est détecté par votre ordinateur (Archos 101 Oxygen)
  - Allez dans mémoire de stockage interne / Android / data / com.smsrobot.voicerecorder / files / voicex / allrecordings
  - Copiez tous les éléments et collez les sur votre ordinateur
  - Une fois les fichiers copiés, supprimez les de la tablette